

Wichtig: Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Golflasers die nachfolgende Anleitung, um alle Funktionen kennenzulernen.

1. Einführung

Der *Birdie 1300 Pro* ist ein opto-elektronisches Gerät, das zur Entfernungsmessung eines ruhenden Objekts (wie der Golfhahne) innerhalb von 1300 m verwendet werden kann. Kleine Objekte wie z.B. Flaggen können bis zu einer Entfernung von 300 m gemessen werden.

Der Modus *FlagFinder* unterstützt beim Erfassen der Fahne und grenzt sie von Hintergrundobjekten wie Bäumen oder Büschen ab. Ein geringer Energieverbrauch wird durch die automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Inaktivität sichergestellt.

2. Design und Funktionen

Machen Sie sich mit den Funktionen des Lasers vertraut. Der Laser fungiert wie ein Fernglas, das zusätzlich die Entfernungen zum Ziel anzeigt.



3. Einsetzen der Batterie

Das Batteriefach durch Drehen öffnen und die CR2-Batterie richtig einlegen. Achten Sie auf die Pole der Batterie. Anschließend drehen Sie das Batterie-Fach wieder ordentlich zu. Der Laser ist jetzt einsatzbereit.

4. Inbetriebnahme

Der Golflaser hat zwei Knöpfe, den Power- und den Mode-Knopf. Drücken Sie kurz den Power-Knopf und der Laser schaltet sich ein. Schauen Sie nun durch das Okular und Sie sehen die Anzeige auf dem Display (siehe 7.).

5. Einstellen des Fokus

Der Golflaser ist mit einem einstellbaren Fokus ausgestattet. Wenn die Anzeige unscharf ist, kann durch vorsichtiges Drehen des Okulars nach links oder rechts der Fokus eingestellt werden.

6. Batterieanzeige

Erst bei schwacher Batterie blinkt das Batteriesymbol mit einer leeren Batterie auf (siehe 7.).




zu 3. Batteriefach



zu 5. Fokus einstellen

7. Anzeige

- 1: Entfernungsangabe in Meter/Yards
- 2: Blitz = Messung im Gange
- 3: Batteriestatus
- 4: Vibration an/aus
- 5: Fadenkreuz
- 6: FlagFinder an/aus
- 7: Einheit Meter/Yards



8. Richtige Distanzmessung

Schauen Sie wie bei einem Fernglas durch das Okular. Visieren Sie das Ziel mit dem Fadenkreuz an und drücken kurz auf den Power-Knopf. Es erscheint kurz ein Blitz in der Anzeige und die Entfernung zum Ziel wird gemessen und erscheint auf dem Display. Wichtig ist, dass Sie das Ziel genau anvisieren, ansonsten schießt der Laser am Ziel vorbei. Mit etwas Übung ist dies aber kein Problem. Zum Stabilisieren des Lasers können Sie auch beide Hände benutzen.

8.1 FlagFinder (wichtig)

Durch kurzes Drücken der Mode-Taste lässt sich der *FlagFinder* ein-/ausschalten. Der *FlagFinder* ist aktiv, wenn auf der Anzeige eine kleine Fahne zu sehen ist. Als Golfer sollten Sie den *FlagFinder* immer an haben.

8.2 Einstellungen

Drücken Sie für etwa 3 Sek. den Mode-Knopf, dann gelangen Sie zu den Einstellungen. Durchlaufen Sie alle Schritte, erst dann werden die Änderungen übernommen.

Schritt 1: Sie können die Einheiten nun einstellen. Wechseln Sie zwischen M und Y mit der Power-Taste. Die Einstellung wird mit der Mode-Taste bestätigt.

Schritt 2: Wählen Sie nun ein Fadenkreuz wieder durch Drücken der Power-Taste und bestätigen Sie mit Mode.

Schritt 3: Schalten Sie nun mit der Power-Taste die Vibration ein/aus und bestätigen Sie mit Mode.

Optional bei Slopeversion Schritt 4: Schalten Sie nun mit der Power-Taste die Slope-Funktion ein/aus und bestätigen Sie mit Mode. Danach kommen Sie automatisch wieder in den Betriebsmodus.

9. Technische Daten

Reichweite:	5-1300 m, zur Fahne max. 290 m
Objektivlinse:	24 mm
Vergößerung:	6x
Display:	LCD
Sichtfeld:	122/1000 m (7 °)
Dioptrienanpassung:	+/- 4
Betriebstemperatur:	-10 bis +50 ° C
Genauigkeit:	+/- 1 m
Laser:	Klasse 1, gefahrlos für Augen
Batterie:	CR2-3V, ca. 5000 Messungen
FlagFinder:	Ja
Wasserfest:	IPX4 spritzwasserfest
Gewicht:	155 g
Abmessungen:	100x70x40 mm

10. Kontakt

RocketGolf UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Leinberger Str. 9, 84307 Eggenfelden, DE

E-Mail: support@golflaser.de

Website: www.golflaser.de

Tipps: www.golflaser.de/kurzanleitung/


Tipps und Empfehlungen

Nachdem Sie die Anleitung gründlich gelesen haben, geben wir Ihnen hier noch ein paar Tipps zur Anwendung. Wir haben auf unserer Webseite www.golflaser.de/kurzanleitung/ bereits wichtige Tipps mit Bildern verfasst. Wenn Sie eine Frage oder ein Problem haben, ist das neben der Anleitung die erste Anlaufstelle.

Effektive Golf-Übungen

Unter www.golflaser.de/trainingsreihe/ haben wir zahlreiche Übungen erstellt, die Ihr Golfspiel verbessern. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung als Bundesligaspieler.


Schritt 1: Einheit ändern



Schritt 2: Fadenkreuz ändern
(wir empfehlen das mittlere)



Schritt 3: Vibration aus/an



Warn- und Gebrauchshinweise

Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit mit folgenden Hinweisen vertraut und bewahren Sie diese Anleitung auf.

- Lesen Sie diese Anleitung um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder ungeeignet.
- Lasern Sie nie direkt in die Augen einer Person!
- Benutzen Sie die mitgelieferte Handschlaufe bei jedem Gebrauch des Golflasers
- Reinigen Sie die Linse ausschließlich mit dem mitgelieferten Tuch, um Beschädigungen und Messfehler zu vermeiden
- Achten Sie auf korrektes Einlegen der Batterie gemäß dieser Anleitung
- Sehen Sie mit dem Golflaser niemals direkt in die Sonne oder andere helle Objekte. Schäden an Auge und Produkt sind möglich.
- Benutzen Sie den Golflaser niemals während Sie ein Fahrzeug bewegen.
- Benutzen Sie den Golflaser niemals während Sie gehen oder rennen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder bei anderen, extrem feuchten und nassen Bedingungen.
- Benutzen Sie ausschließlich Batterien vom Typ CR2 3V.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Halten Sie alle verwendeten Verpackungsmaterialien fern von Kindern
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!
- Achtung! Batterieverordnung beachten! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Nach der Batterie-Verordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an den örtlichen Sammelstellen bzw. an Ihren Händler zurückzugeben.
- Den Laserstrahl nicht auf Personen richten (auch Laser der Klasse 1 dürfen nicht auf Personen gerichtet werden, da es durch Blendung zu Unfällen kommen kann).
- Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- Manipulationen (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.
- Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe des Lasers mitzugeben.
- Setzen Sie das Gerät keinem Feuer oder hoher Hitze aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb der Betriebstemperatur.
- Lagern Sie den Laser nicht feucht/kalt.